



Katso täydelliset ohjeet ja
tärkeitä tietoja turvallisuudesta
iPod classicin käyttöoppaasta:
www.apple.com/fi/support/manuals/ipod
Kuuntele vastuullisesti.



Selaa kohteita.



Toista kappaletta tai
keskeytä toisto (▶||).




Valitse kohde.

Palaa painamalla
Menu-painiketta.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Sammuta pitämällä ▶▶
painettuna.



Lukitse klikkauspyörä.

Toiminto	Tee näin
iPod classicin käynnistäminen	Paina mitä tahansa painiketta.
iPod classicin sammuttaminen	Pidä Toisto/tauko-painiketta (▶) painettuna.
Taustavalon sytyttäminen	Paina mitä tahansa painiketta tai käytä klikkauspyörää.
iPod classicin nollaaminen (jos se ei reagoi)	Liu'uta lukituskytkin kohtaan HOLD ja takaisin. Paina sitten Menu- ja keskipainikkeita noin 6 sekuntia, kunnes Apple-logo tulee näkyviin.
Siirtyminen suoraan päävalikkoon	Pidä Menu-painiketta painettuna.
Soittolistan tai albumin kaikkien kappaleiden toistaminen	Valitse soittolista tai albumi ja paina Toisto/tauko (▶).
Kaikkien kappaleiden toistaminen satunnaisessa järjestyksessä	Valitse päävalikosta Sekoitus.
Siirtyminen mihin tahansa kohtaan kappaleessa tai videossa	Paina Toistettava-ikkunassa keskipainiketta ja selaa mihin tahansa kohtaan kappaleessa tai videossa.
Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen	Paina Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶).
Kappaleen tai videon aloittaminen alusta	Paina Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Edellisen kappaleen toistaminen	Paina kahdesti Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀).
Kappaleen tai videon kelaaminen eteen- tai taaksepäin	Pidä Seuraava/kelaus eteenpäin (▶▶) tai Edellinen/kelaus taaksepäin (◀◀) painettuna.
Muiden musiikkivalintojen käyttäminen	Pidä keskipainiketta painettuna, kunnes valikko avautuu.

Apple iPod classic

www.apple.com/ipodclassic
www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Apple, Apple-logo, iPod, iPod classic ja iTunes ovat Apple Inc:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
iTunes Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröity palvelumerkki.

K034-5054-A
Printed in XXXX

Pikaopas