


 MacBook Pro

Velkommen til MacBook Pro


MacBook Pro starter automatisk når du løfter lokket. Oppsettassistenten hjelper deg med å komme i gang.





Thunderbolt 3 (USB-C)

Lad MacBook Pro og koble til eksterne lagringsenheter eller en skjerm.

Hodetelefon- utgang




Touch Bar

Touch Bar endres dynamisk etter hvilket program du bruker og hva du gjør. Bruk Control Strip, som er på høyre side, for å justere ofte brukte kontroller som volum og lysstyrke. Trykk på  for å utvide Control Strip. Trykk på  til venstre for å lukke den.

Touch ID

Ved hjelp av fingeravtrykket ditt kan du låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, iTunes Store, Apple Books og på nettsteder med Apple Pay.



Multi-Touch-styreflatebevegelser

Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden. Sveip med to fingre for å bla raskt gjennom nettsider og dokumenter. Klikk med to fingre for å høyreklikke. Du kan også klikke og så trykke hardere på styreflaten for å utføre et hardt klikk på tekst og vise mer informasjon. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.

Last ned *MacBook Pro: Grunnleggende*-håndboken

Les mer om hvordan du konfigurerer og bruker MacBook Pro i *MacBook Pro: Grunnleggende*-håndboken. Håndboken er tilgjengelig på support.apple.com/no-no/guide/macbook-pro.

Kundestøtte

Du finner detaljert informasjon på support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro. Hvis du vil kontakte Apple, går du til support.apple.com/no-no/contact.

