



 MacBook Pro

ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ของคุณ
MacBook Pro จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกฝาขึ้น
ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยให้คุณพร้อมใช้งาน




Thunderbolt 3 (USB-C)
ชาร์จ MacBook Pro ของคุณและเชื่อมต่อกับ
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือจอภาพ

หูฟัง




Touch Bar

Touch Bar จะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันและกิจกรรมปัจจุบันของคุณ ใช้ Control Strip ทางด้านขวาเพื่อปรับตัวควบคุมที่ใช้อยู่ เช่น ระดับเสียงและความสว่าง และ  เพื่อขยาย Control Strip และ  ทางด้านซ้ายเพื่อปิด

Touch ID

ลายนิ้วมือของคุณสามารถใช้ปลดล็อค MacBook Pro และใช้ซื้อสินค้าจาก App Store, iTunes Store, Apple Books และเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ Apple Pay ได้



คำสั่งนิ้ว Multi-Touch บนแทร็คแพด

ใช้สองนิ้วปิดไปบนแทร็คแพดเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ใช้สองนิ้วปิดเพื่อพลิกดูหน้าเว็บ และเอกสาร คลิกด้วยสองนิ้วเพื่อคลิกขวา คุณยังสามารถคลิกแล้วลงน้ำหนักบนแทร็คแพดมากขึ้นเพื่อคลิกลงน้ำหนักที่ข้อความและแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกการตั้งค่าระบบ บน Dock แล้วคลิก แแทร็คแพด

รับคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน MacBook Pro ของคุณในคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro ในการดูคู่มือ ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/guide/macbook-pro

บริการช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/mac/macbook-pro
ในการติดต่อ Apple ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/contact

